


















Vaskekummens bund må ikke støtte op ad væggen.



MONTAGE:
Alle vores bordplader kræver et vandret, stabilt og fuldt bærende underlag. En korrekt monteret bordplade må ikke kunne give efter ved belastning.

Under montage opnås det bedste resultat ved at man starter med at lægge forkanten/udhæng korrekt. Derefter kontrolleres om afstanden mod væg er som ønsket. Husk at der skal være 3-5mm luft mod væg og andre elementer.

BILLESCHOU A/S